

BETFORM Zdeněk Sluka
Čapkova 920
294 01 Bakov nad Jizerou
IČO 147 74 526
DIČ CZ 530411015
Tel. 602 333 523
Tel./fax 326 781 223

GaB s. r. o.
294 01 Bakov n. J., Boleslavská 438
tel.: 602 333 523, 721 222 772
IČO 24314884, RIČ: RZ94814884

Návod k montáži tvarovek pro oplocení a opěrné zdi

Pod oplocení provedeme základový pas do hloubky 70-80 cm. V místech vytyčení sloupků zabetonujeme ocelové profily /trubky,jackl atd./. Na urovnáný základový pas provedeme izolaci proti vodě /izolace zabrání nežádoucímu mapování,vylézání soli a sanitru.

Založíme podezdívkové bloky .Tyto v místech ocelových profilů navlékneme. Uhlovou pilou prořízneme příčníky podezdívkových bloků do tvaru „V“ cca 3cm. Do výřezu vložíme betonářský drát a přiváříme jej k profilům ve sloupu. Následně zabetonujeme kvalitním betonem v poměru 1: 3 /bez hlinitých příměsí B 20/.Na takto zabetonovanou podezdívku navlékneme na ocelové profily bloky sloupkové a současně zabetonujeme /u některých typů plotovek zakládáme blok sloupkový přímo na základový pas/. Před betonáží výplňového betonu provádíme vnitřní vymazání tvarovek mrazuvzdorným lepidlem z důvodu přilnutí betonu k tvarovce.Pozor na montáž tvarovek v pozdních podzimních měsících.Může dojít k rozmrznutí výplňového betonu a roztržení tvarovek.

Po zatvrdenutí betonu lepíme hlavice mrazuvzdorným lepidlem celopošným mazáním.Podezdívkové hlavice v místech styku se sloupy probrousimo, aby zapadla do dezénu.Tvarovky řežeme a brousíme uhlovou pilou,kotoučem „kámen litina“. Po montáži a zatvrdenutí je možné ručně tímto kotoučem jemně srazit hrany na hlavicích. Tvarovky se pokládají na sucho Na vzniklé spáry lze zakoupit suchou směs –pískovec. Plotové výplně montujeme pomocí hmoždinek na vrut.Vrátka a vrata kotvíme na vytažený ocelový profil,který je navařen ve sloupu.Po dokonalém vyschnutí betonu /cca dva měsíce je třeba umělý pískovec napustit dvěma přípravky,které lze zakoupit při odběru zboží.Napuštění zabraňuje nasákovosti,znečištění,tvorbě plísni a řas.